

## CONTROL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS)



### Como funciona y para que sirve:

- Censa el voltaje externo o de red.
- Da mando de arranque al control de arranque en la planta eléctrica, en caso de falla de red.
- Transfiere la carga a la planta eléctrica.
- Transfiere la carga a la red externa al retorno del servicio normal de red.
- Apaga la planta después de un tiempo de retorno de red.



Operación interna

Operación externa